

ПРОБЛЕМА	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	СРЕДСТВА УСТРАНЕНИЯ
Неравномерный срез	Изношенные, изогнутые или сломанные цепи	Заменить
	Машина расположена не параллельно земле	Отрегулировать стабилизаторы, подключенные к трактору, или гидравлическому домкрату
	Затруднения при разгрузке измельченного материала, вызванные чрезмерной скоростью движения	Уменьшить скорость движения
	Ротор вращается с недостаточным числом оборотов	Проверка оборотов машины и их регулировка до требуемых машиной (см. Технические характеристики машины)
	Двигатель и/или насос повреждены	Ремонт или замена двигателя или насоса
	Проскальзывание ремней на шкивах	Отрегулируйте натяжение ремня
Неправильная высота резки	Неправильное положение опорного ролика	Отрегулируйте опорный ролик, чтобы уменьшить или увеличить высоту резания
Чрезмерный шум машины	Наличие трещин или начальные признаки поломки машины	Ремонт рамы на авторизованных мастерских Ferri. Проверка наличия каких-либо движущихся частей или не сбалансированных, и исправление дефекта
	Изношенные подшипники	Замена
Преждевременный износ	Цепи касаются земли или работают на скалистой почве	Регулировка высоты резки
Обрыв опорных роликоподшипников	Сильное воздействие на землю при опускании машины	Осторожно опустите его
	Загрязненные или мало смазанные подшипники	Чистка и/или смазка
Скорость вращения оси цепи снижается	Гидравлический контур теряет давление	Проверка производительности насоса и гидравлического двигателя. Проверка настроек давления в гидравлической системе. Эти проверки должны проводиться на специализированных площадях.

Вибрации	Сломанные, изношенные или отсутствующие цепочки.	Замена цепочек.
	Несбалансированный вал.	Проверка балансировки ротора и его ремонт или замена в специализированных мастерских Ferrì.
	Изношенные подшипники.	Замена на специализированных площадях.
	Подвижные детали несимметричны.	Определение детали, ответственной за проблему (неуравновешенный ротор, дефектный подшипник, сломанный или отсутствующий зацеп и т. д.) Ремонт или замена на специализированных мастерских Ferrì.
	Блокировка цепей.	Остановите машину и отпустите их
	Растительные отходы или обломки, обмотанные вокруг вала ротора и/или режущей части или образование налета, видимые на режущих элементах или опорах.	Удаление отходов/посторонних предметов или замена режущей пластины (в этом случае всегда заменяйте противоположные паи). Очистка роторы и режущих цепей.
	Ослабленные болты.	Проверка и исправление затяжки винтов и гаек, если необходимо
	Фланцы ротора не совсем прилегают к стенкам машины. Боковые панели машины деформированы.	Проверка состояния боковых панелей машины и при необходимости их ремонт. Проверка правильности сборки фланцев и затяжки винтов.
Перегрев гидравлического масла (выше 80 ° C)	Слишком большой материал для измельчения	Снижение скорости движения
	Гидравлическая система требует проверки	Получите авторизованный семинар FERRI для проверки состояния фильтра, гидравлических труб, настройки клапанов и т. Д.
	Теплообменник загрязнен	Тщательно очистите теплообменник сжатым воздухом
Скорость вращения роликового подшипника ниже предполагаемой	Ремни ослаблены	Необходимо восстановить натяжение правого ремня
Перегрев ремней	Рабочая скорость не подходит для такого количества материала подлежащего измельчению	Снижение скорость работы
	Цепи касаются земли	Регулировка высоты резки

Проливание масла из гидравлического двигателя	Повреждена прокладка двигателя	Замена прокладки двигателя
	Масло, протекающее на двигатель	Проверка состояния разгрузочного фильтра и при необходимости его замена
Насос производит чрезмерный шум	Износ или повреждение насоса	Проверка состояния швов, уплотнений и шлангов (особенно для дренажа). Замена, если они забиты или повреждены
	Несоответствие масла, залитого в гидравлическую систему	
Гидравлический двигатель производит чрезмерный шум	Износ или повреждение насоса	Ремонт или замена насоса в специализированных мастерских Ferri. Проверка состояния разгрузочного фильтра и при необходимости замена.
	Несоответствие залитого масла системе	Проверка состояния масла в баке и при необходимости замена
Головной ротор не запускается	Ограниченный гидравлический поток	Проверка работы двигателя. Ремонт или замена двигателя.
		Убедитесь, что гидравлические шланги не засорены или не повреждены. Ремонт или замена гидравлических шлангов.
		Убедитесь, что нагнетательный фильтр или подающий фильтр (если он установлен) не забиты. Заменить, в случае его загрязнения.
Утечка масла из насоса	Масло, протекающее из насоса	Проверка состояния швов, уплотнений и шлангов (особенно для дренажа). Замена, если они забиты или повреждены.
Повреждение ремней	Слишком высокое натяжение ремня	Проверка предварительного натяжения ремней.
	Смещение шкивов	Выравнивание ремней.
	Цепи касаются земли	Регулировка высоты резки.